

GM8802-PN GSD 文件选择说明

GM8802-PN 提供2个GSD文件：

1) **GSD_SSTD** 一支持关键参数输入输出（9字节INPUT，1字节OUTPUT）及非循环参数。

2) **GSD_BSTD** 一支持关键参数输入输出（9字节INPUT，1字节OUTPUT），不支持非循环参数。

如何选择使用的 GSD 文件：

1、如果产品为蓝色标签，颜色如下图，只适配【**GSD_BSTD**】文件；



若仪表标签丢失，可通过仪表查询版本号，查询方式：主界面状态按【MODE】键,显示“set up”时同时按【OPTION】+【ENTER】显示版本号。如果版本号为 xx.22.xx，则只能适配【**GSD_BSTD**】文件。

2、如果产品为银色标签，颜色如下图，最多可适配 3 种：【**GSD_SSTD1**】、【**GSD_SSTD**】、【**GSD_BSTD**】。



仪表 **F2.4** 参数项选择：

- 1) 如果要使用【**GSD_SSTD1**】GSD 文件，则参数选择 **GSD1**（5 字节 INPUT，1 字节 OUTPUT）。
- 2) 如果要使用【**GSD_SSTD**】GSD 文件，则参数选择 **GSD2**；
- 3) 如果要使用【**GSD_BSTD**】GSD 文件，则参数选择 **GSD3**；

注 1：如果银色标签 GM8802-PN 仪表没有 F2.4 参数选项，则适配【GSD_SSTD】GSD 文件。

注 2：版本为 xx.xx.01 或更早期版本，适用【GSD_SSTD1】，需致电我司客服人员索取。