



剔除机构

60K

使用说明书

杰·曼·科·技

531701050001 Ver A0

深圳市杰曼科技有限公司，版权所有。


未经深圳市杰曼科技有限公司的许可，任何单位和个人不得以任何形式或手段复制、传播、转录或翻译为其他语言版本。

因我公司的产品一直在持续的改良及更新，故我公司对本手册保留随时修改不另行通知的权利。为此，请经常访问公司网站，以便获得及时的信息。



公司网址 <http://www.szgmt.com>

60KG 剔除机构是为了配合本公司 60KG 系列检重秤而专门开发的一款产品。与 60KG 检重秤配合使用，实现客户需要的剔除功能。以下为该产品的详细介绍。


1、外形图如下图所示。



2、电磁阀安装位置及电控箱接线方法（K8）



3、变频器安装位置



4、变频器使用说明。

启动/停止：启动或者停止变频器，来控制电机及辊筒的运行和停止。

调速电位器：调节变频器输出信号，控制电机及辊筒的运行速度。

正转/反转：可以改变电机运行的方向。

